

\*\*\*\*\* GSM KAPI AÇMA MODÜLÜ \*\*\*\*\*

**Teknik Özellikler**

Besleme voltajı: AC-DC 12v-24v 500ma  
Role kontak voltajı: DC 24v 2A – AC220v 2A  
Telefon Kapasitesi: 4000 numara  
Tepki Süresi: 1- 4 Saniye  
Kullanım Yeri: İç mekan  
Standalone Mod: Var, tek başına çalışabilir.  
Role Tetik Süresi: 1-30 saniye arasında ayarlanabilir.  
Sim kart: Her hangi bir operatöre ait faturalı veya kontörlü sim kart olabilir.  
Sim kart boyutu: Nano

**Cihaz Hakkında**

Cihaz ilk açılışta sim kart ve network ışıkları sönmüştür. İlk olarak sim kart kontrol edilir. Eğer sim kart ledi yeşil yanarsa sim kart algılanmıştır, kırmızı yanarsa sim kart yoktur veya sim kartta pin kodu vardır. Bu durumda sim kartı kontrol ediniz. Sonrasında network ledi yeşil yanarsa gsm şebekesine bağlanmıştır kırmızı yanarsa şebeke bağlantısı başarısızdır cihaz gsmi yeniden başlatır. Eğer bu led yanıp sönmüyorsa sinyal gücü zayıftır. Bu led kırmızı yeşil fasılalı yanıp sönmüyorsa bu bir sms veya kayıtlı numara arması gerçekleştiği anlamına gelir. Cihaza tüm komutlar sms ile verilir. Eğer cihazda tanımlı sms paketi varsa admin veya yetkili tarafından gönderilen her sms'e cevap verir. Cihaza kayıtlı numaralardan gelen aramalar eğer 1 role modunda değilse açılıp cevaplanır. 1 role modunda ise çağrı direk reddedilir. Kayıtsız numaralardan gelen her çağrı reddedilir. Admin isterse 2 numarayı yetkili olarak ekleyebilir. Yetkililer numara ekleyebilir silebilir sorgulayabilir. Sms komutları tamamı küçük harf tamamı büyük harf veya yalnızca ilk harfi büyük olacak şekilde yazılabilir.

**Sms komutları**

| Cep telefonundan cihaza                                                                                | Cihazdan cep telefonuna                             | Örnek                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yönetici Atama</b><br>Admin 123456                                                                  | +905321234567 numarası yönetici olarak kaydedildi   | <div>17:59 Admin 123456</div> <div>A 905072700 numarası yönetici olarak kaydedildi</div> <div>17:59</div>               |
| <b>Telefon Numarası Ekleme</b><br>Ekle 5321111111 5322222222 5323333333<br>Not: en fazla 10 numara     | 5321111111 5322222222 5323333333 numaraları eklendi | <div>22:41 Ekle 5321111111 5322222222 5323333333</div> <div>A 5321111111 5322222222 5323333333 numaraları eklendi</div> |
| <b>Telefon Numarasını Silme</b><br>Sil 5321111111<br>Not: Bir seferde yalnızca tek numara silinebilir. | Numara silindi                                      | <div>22:42 Sil 5321111111</div> <div>A Numara silindi</div> <div>22:42</div>                                            |
| <b>Telefon Numarası Sorgulama</b><br>Sor 5322222222                                                    | Numara kayıtlı                                      | <div>22:43 Sor 5322222222</div> <div>A Numara kayıtlı</div> <div>22:43</div>                                            |
| <b>Röle Süresini Ayarlama</b><br>Zaman 5                                                               | Role süresi 5 sn olarak ayarlanmıştır               | <div>22:29 Zaman 1</div> <div>A Role süresi 1 sn olarak ayarlandı</div>                                                 |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Son Arayan 50 Kişi</b><br>Son50                                                                                          | son 0-5<br>24/04/23 19:40 5321111111<br>24/04/23 19:40 5321111111<br>24/04/23 19:39 5322222222<br>24/04/23 19:30 5323333333<br>24/04/23 19:24 5323333333 | <div>22:12 Son50</div> <div>A son 0-5<br/>00/00/00 00:00 5072700<br/>00/00/00 00:00 5072700<br/>29/04/23 17:27 5555713<br/>29/04/23 17:26 5555713<br/>29/04/23 17:24 5555713</div> |
| <b>Her Arayana Kapı Açma</b><br>Hepsi on                                                                                    | Her arayan için kapı açılacaktır.                                                                                                                        | <div>22:37 Hepsi on</div> <div>A Her arayan için kapı açılacaktır</div> <div>22:38</div>                                                                                           |
| <b>Sadece Kayıtlı Numaralara Kapı Açma</b><br>Hepsi off                                                                     | Kapı yalnızca kayıtlı kişilere açılacaktır                                                                                                               | <div>22:39 Hepsi off</div> <div>A Kapı yalnızca kayıtlı kişilere açılacaktır</div> <div>22:39</div>                                                                                |
| <b>Mevcut Durumu Sorgulama</b><br>Durum                                                                                     | Sinyal gücü:24 kayıtlı numara sayısı: 0<br>kalan hafıza: 3000 Role süresi: 3 sn<br>Mod:4 Versiyon:V2.0                                                   | <div>22:11 Durum</div> <div>A Sinyal gücü:20 kayıtlı numara sayısı: 10<br/>kalan hafıza: 2990 Role süresi: 3 sn Mod:4<br/>Versiyon:V2.0</div> <div>22:11</div>                     |
| <b>Yönetici Şifresi Değiştirme</b><br>Parola 123456 485926<br><br>Not: Parola “eski şifre” “yeni şifre”                     | Yeni yönetici parolası: 485926 olarak<br>belirlendi                                                                                                      | <div>22:44 Parola 123456 485926</div> <div>A Yeni yönetici parolası: 485926 olarak<br/>belirlendi</div> <div>22:45</div>                                                           |
| <b>Cihazın Fabrika Ayarlarına Sıfırlanması</b><br>Reset                                                                     | Cihaz fabrika ayarlarına sıfırlandı                                                                                                                      | <div>22:36 Reset</div> <div>A Cihaz fabrika ayarlarına sıfırlandı</div> <div>22:36</div>                                                                                           |
| <b>Yetkili Atama</b><br>Yetkili1 5321234567<br>Yetkili2 5327654321                                                          | 1. Yetkili 5321234567 olarak<br>belirlenmiştir<br>2. Yetkili 5327654321 olarak<br>belirlenmiştir                                                         | <div>22:19 Yetkili1 54530637</div> <div>A 1.Yetkili 54530637 olarak belirlenmiştir</div> <div>22:19</div>                                                                          |
| <b>Kullanılacak role sayısı seçme</b><br>Mod4<br>Mod2<br><br>Not: Mod komutu yalnızca 4 roleli<br>cihazlar için geçerlidir. | 4 kapılı mod seçildi                                                                                                                                     | <div>22:38 Mod4</div> <div>A 4 kapılı mod seçildi</div> <div>22:38</div>                                                                                                           |

#### Önemli uyarı

- Cihaz metal kutu içerisinde çalıştırılacak ise kablolu bir anten ile anten metal kutudan dışarı çıkarılmalıdır. Bu anten kesinlikle bir metal yüzeye yapıştırılamamalıdır.
- Besleme voltajı düzgün regüleli ve toprak hattı bağlanabilen en az 1 amper, max 24v bir güç kaynağı kullanılmalıdır.
- Role kontaklarından en fazla 2 amper akım çekilebilir. 220v bağlanabilir.
- Cihaz ısı ve nemden muhafaza edilmelidir.